

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sika® Reemat Lite

GLASVEZEL VERSTERKINGSMAT

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sika® Reemat Lite is een glasvezel versterkingsmat voor Sikagard® Hygiënische coatingsystemen

TOEPASSING

- Versterking voor Sikagard® Hygiënische coatingsystemen
- Versterking voor Sikagard® Hygiënische coating de-taillering
- Voor nieuwe constructies en renovatieprojecten

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Snel en makkelijk aan te brengen
- Eenvoudig aan te passen aan complexe details
- Garandeert de juiste dikte van de basislaag
- Verbetert de scheuroverbruggende eigenschappen van het systeem
- Verbetert de mechanische eigenschappen van het systeem

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Willekeurig gerichte glasvezelmat
Verpakking	Rollen: 1m breed en 50 m lang
Uiterlijk / kleur	Wit
Houdbaarheid	Product heeft geen houdbaarheidsdatum, indien correct opgeslagen
Opslagcondities	Het product dient in de originele, ongeopende en onbeschadigde verzegelde verpakking, plat en zonder vouwen, in droge omstandigheden te worden opgeslagen bij temperaturen tussen +5°C en +35°C.
Soortelijk gewicht	~30 g / m ²

SYSTEEMINFORMATIE

Systemen	Raadpleeg het systeem- of productinformatieblad van het vloeibaar aangebrachte membraan voor gedetailleerde informatie over systeemopbouw.
-----------------	--

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

Alvorens het Sikagard® Hygiënische coatingsysteem wordt aangebracht dient de primerlaag te zijn uitgehard volgens aangegeven wachttijd tot overlagen (raadpleeg het relevante productinformatieblad van de geschikte primer). Kwetsbare delen (bijv. leuningen) moeten worden beschermd met tape of omwikkeld met plastic.

Sika® Reemat Lite wordt aangebracht in combinatie met Sikagard® Hygiënische coatings. Breng de eerste laag Sikagard® Hygiënische coating aan met een verbruik volgens het productinformatieblad en zoals aangegeven in het bijbehorende systeem-informatieblad. Verwerk zoveel materiaal als mogelijk is binnen de tijd dat het nog vloeibaar is. Rol de Sika® Reemat Lite in de laag, en voorkom hierbij het ontstaan van bellen of vouwen terwijl deze laag nog nat is. Houdt voor de Sika® Reemat Lite een overlap van minimaal 5 cm aan en zorg dat de overlappen nat genoeg zijn om beide lagen te verlijmen. De rol kan met iets extra materiaal nat moeten worden gehouden, maar verder is in deze fase geen extra materiaal vereist. Na voldoende wachttijd tot overlagen deze laag voorzien van een opvolgende laag, afhankelijk van de opbouw zoals omschreven in het systeem-informatieblad van het Sikagard® Hygiënische coatingsysteem.

BEPERKINGEN

De beperkingen zijn afhankelijk van de toegepaste individuele Sikagard® Hygiënische coatings. Raadpleeg het relevante productinformatieblad.

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SIKA NEDERLAND B.V.

Afdeling Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Tel: 31 (0) 30-241 01 20